

## **Procédure de mise à jour du Realiser A8 (firmware du 3 aout 2011)**

Etape 1 : téléchargez le fichier SRCE0001.SVS et copiez le sur une carte SD formatée en FAT16 (et non FAT32) de 2 Go max. La carte n'a nul besoin d'être vide.

Etape 2 : insérez là dans le Realiser A8. Attendez quelques secondes que la LED blanche de contrôle s'éteigne. Si elle continue de clignoter, c'est que le Realiser A8 n'arrive pas à lire cette carte SD.

Etape 3 : appuyez sur la touche « ! ». L'écran affiche alors :

```
WARNING
>SAVE SYSTEM CONFIG
UPDATE REALISER SW
BLOCK REMOTE
```

Note : ces indications peuvent légèrement différer en fonction de la version logicielle de votre Realiser

Déplacez le curseur à l'aide des touches v et ^ de la télécommande jusqu'à la ligne UPDATE REALISER SW et appuyez sur OK. Le Realiser ne doit pas être mis hors tension pendant le processus de mise à jour. A l'issu, le Realiser A8 redémarre.

Note : avec un micro logiciel antérieur à celui du 6 juin, après ce premier chargement, la télécommande infrarouge est désactivée. Pour la réactiver, appuyez sur la touche SUB puis « ! », allez à la ligne SAVE SYSTEM CONFIG et validez.

Etape 4 : à l'issu, appuyez sur « ! ». Choisissez UPDATE REALISER SW et appuyez à nouveau sur OK. Il faut en effet charger le micro logiciel 2x.

Etape 5 : vérifiez la bonne identification matérielle de votre Realiser (procédure ci-dessous)

### **Notification du type d'afficheur**

L'afficheur LCD et le circuit de mise en sourdine ont changé au fur et à mesure des générations du Realiser A8. Le Realiser l'identifie désormais automatiquement, mais pas toujours correctement sur certaines versions.

Pour visualiser quelle version matérielle a été identifiée ou est enregistrée, appuyez sur la touche FILE et repérez la dernière lettre de la dernière ligne de texte. Si ce caractère n'est ni A, B, C ou D, c'est que l'identification est incorrecte.

Etape 1 : pour renseigner cette information, identifiez d'abord la version de votre Realiser A8. Les correspondances lettre / matériel sont :

- A = Caractères noirs sur fond gris, pas de HDMI.
- B = Caractères clairs sur fond bleu, pas de HDMI.
- C = Caractères clairs sur fond sombre, pas de HDMI.
- D = Caractères clairs sur fond sombre, HDMI.

Etape 2 : appuyez sur MENU puis « . ». L'écran affiche alors :

```
> ID:ì          LINE 1  
                LINE 2  
                LINE 3  
                LINE 4
```

Le caractère ì s'affiche quand aucune version n'est identifiée.

Etape 3 : utilisez le curseur < ou > pour choisir la lettre A, B, C ou D. Les chiffres à droite doivent s'afficher verticalement dans un ordre croissant de haut en bas une fois le bon matériel identifié.

Etape 4 : sauvegardez en appuyant sur la touche « ! », ou annulez avec CANCEL.

